



Lämmäntalteenottokennon yläpuolella olevat karkeasuodattimet voidaan poistaa vetämällä ulospäin. Ennen huoltotoimia pitää laite kytkeä irti sähköverkosta joko irrottamalla pistotulppa tai asettamalla ryhmäjohtossa oleva pääkytkin 0-asentoon. Karkeasuodattimet puhdistetaan imuroimalla tai vaihdetaan tarvittaessa (tarkistus vähintään 2 kertaa vuodessa). Hienosuodatin vaihdetaan vähintään kerran vuodessa mieluiten siitepölykauden jälkeen. Merkkivalo ohjauspaneelissa ilmaisee suodattimen vaihtotarpeen. Samassa yhteydessä vaihdetaan kiertoilmasuodatin (ks. viereiset kuvat).

Lämmäntalteenottokenno voidaan irrottaa vetämällä ulospäin. Kenno puhdistetaan tarvittaessa liottamalla pesuliuoksessa ja suihkuttamalla käsisuihkulla. Kenno tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Pesutarpeen merkinä kennon levyjen väleissä on selvästi havaittavissa pölyhiukkasia.

**VAROITUS!**

**Tukkeutuneet suodattimet voivat aiheuttaa asunnon painesuhteiden muuttumista.**