

Beam keskusimurin suotimen vaihto

1

- Voit puhdistaa suodinta ravistamalla sitä esim. muovipussin sisällä



2

- Suodin on helpoin ottaa pois irrottamalla kone seinältä.

Pane se ylösalaisin vaikka pölysäiliön päälle



Koneen irrottaminen seinästä tarpeen vain, jos tilan ahtaus estää suotimen vaihdon.

- Poista suodin vetämällä lenkistä



3

- Vedä lenkistä ensin vaakataso suuntaisesti



- ...sitten vasta ylöspäin

4

- Uusi tai puhdistettu suodin asennetaan sileä puoli ulospäin



- Taivuta suotimen teräspannat toisiaan vasten (U:n muotoiseksi)

5

- Aseta ensin suotimen toinen reuna rungon pokkaukseen

(rungon uraan)



- Paina sitten toinenkin puoli tiiviisti rungon uraan, jolloin suodin napsahtaa paikalleen

6

- Varmista, että suodin on tiiviisti paikallaan

