
Likavex alumiinisen kennonpesun yleisohje

Ruiskutuspesu:

1. Valmista pesuaineliuos esimerkiksi suihkepulloon.
2. Huuhtelee kenno lämpimällä vedellä.
3. Suihkuta Likavex pesuaineliuosta suodatinkenttien levyille.
4. Anna vaikuttaa n. 3-10min, varmista kuitenkin että pesuaine ei pääse kuivumaan levyjen pintaan.
5. Huuhdo runsaalla lämpimällä vedellä huolellisesti, käännä kennoa samalla ylösalaisin.
6. Tarkista kennon puhtaus ja levyjen välit huolellisesti. Tarvittaessa toista pesu.
7. Anna kennon kuivua hyvin vähintään vuorokausi hyvin tuulettuvassa paikassa. Käännä välillä kennoa ylösalaisin veden poistumisen edistämiseksi.

Liutuspesu:

1. Huuhtelee irtolika lämpimällä vedellä suodatinkennosta.
2. Tee liuos pesuastiaan johon kenno mahtuu kokonaan.
3. Upota kenno liuokseen ja anna liota n. 15-30min. Kennoa on hyvä välillä liikuttaa.
4. Huuhtelee kenno huolellisesti runsaalla ja lämpimällä vedellä.
5. Tarkista pesutulos, Tarvittaessa pesu voidaan toistaa.
6. Aseta kenno kuivumaan hyvin tuuletettuun paikkaan ja anna kuivua vähintään vuorokausi. Käännä välillä kennoa ylösalaisin veden poistumisen edistämiseksi.

Kennon/suodattimien pesussa on tärkeää, että käytettävä pesuaine on emäksinen (korkea pH-arvo). Likavexin pH arvo on 11-13.

Varoitus! Käytä tuotetta varoen, jotta ainetta ei roisku silmille tai limakalvoille. Vältä pitkäaikaista aineen altistamista iholle.